

BEDIENUNGSANLEITUNG

TRESORE SERIE „OBILIX“

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloß betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

LIEFERUMFANG:

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Vollständigkeit des mitgelieferten Zubehörs:

- 2 Stück Notöffnungsschlüssel.
- 4 Stück Befestigungsmaterial.

!!!BITTE BEACHTEN!!!

Der Tresor wird werksseitig mit dem Mastercode 1-5-9-1-5-9 ausgeliefert, wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen den Mastercode zu wechseln. Die von Ihnen gespeicherten Codes bleiben bei einem Batteriewechsel erhalten. Der Abstand zwischen den Tastenbetätigungen darf nicht länger als 5 Sekunden sein, da ansonsten der soeben begonnene Vorgang abgebrochen wird und Sie den begonnenen Vorgang erneut beginnen müssen. Bewahren Sie die mitgelieferten Notöffnungsschlüssel keinesfalls im Tresor auf. Es ist NICHT möglich Notöffnungsschlüssel anhand von Fabrikationsnummer o. ä. zu erhalten. Sollten beide Notöffnungsschlüssel nicht mehr auffindbar sein, so empfehlen wir Ihnen so rasch als möglich ein neues Notöffnungsschloß zu verbauen – nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Tresorhändler.

1. INBETRIEBNAHME:

- 1.1 Legen Sie die Batterien (siehe Pkt. 2) ein.
- 1.2 Drücken Sie die Taste „START“.
- 1.3 Geben Sie den Werkscode 1-5-9-1-5-9 ein.
- 1.4 Es ertönt ein akustisches Signal am Display erscheint „OPEN“ und die grüne LED leuchtet.
- 1.5 Sie haben nun 5 Sekunden um den Drehgriff (links neben der Tastatur) nach rechts zu drehen.
- 1.6 Der Tresor ist nun geöffnet.

ACHTUNG erscheint während der Öffnung am Display „ERROR“, beginnen Sie die Öffnung ab Punkt 1.1.

2. BATTERIEN EINLEGEN / BATTERIEN WECHSELN

- 2.1 Schieben Sie die Batterieabdeckung (rechts neben der Tastatur) nach rechts.
- 2.2 Legen Sie im Batteriefach (rechts neben der Tastatur) vier 1,5 Volt AA-Batterien ein.
- 2.3 Beachten Sie beim Einlegen die Polung der Batterien.
- 2.4 Verschließen Sie das Batteriefach wieder.
- 2.5 Nach Einlegen der letzten Batterie ertönt ein akustisches Signal und am Display erscheint „SAFE“ und beide LED leuchten auf.
- 2.6 Der Selbsttest der Elektronik beginnt und wird durch ein im Display durchlaufendes „0“ angezeigt.
- 2.7 Nach Abschluss des Selbsttests ertönt ein akustisches Signal am Display erscheint „good“ und die grüne LED leuchtet auf.
- 2.8 Der Tresor ist nun betriebsbereit.

3. CODE – FEHLEINGABE

- 3.1 Nach Eingabe eines falschen Codes ertönen drei akustische Signale am Display erscheint „ERROR“ und es leuchtet die rote LED.
- 3.2 Sie haben nun vier weitere Versuche den richtigen Code einzugeben.
- 3.3 Nach 5 falschen Codeeingaben, schaltet der Tresor in eine Sperrzeit von ca. 3 Minuten.
- 3.4 Während der Sperrzeit ertönt ein akustisches Signal und es ist keine Eingabe möglich.
- 3.5 Die Sperrzeit kann nicht durch Entfernen der Batterien abgebrochen werden. Werden die Batterien entfernt, beginnt nach Einlegen der Batterien die Sperrzeit erneut.
- 3.6 Nach ca. 3 Minuten ist die Sperrzeit beendet und das akustische Signal endet.
- 3.7 Sie haben nun fünf weitere Versuche den richtigen Code einzugeben.

4. BATTERIEWARNUNG

Erscheint nach Drücken der Taste „START“ am Display „LO-BAT“, so sollten Sie die Batterien so rasch als möglich wechseln (siehe Punkt 2)

5. BENUTZERCODE NEU EINSTELLEN / BENUTZERCODE ÄNDERN

- 5.1. Bei geöffneter Tür drücken Sie die Taste „START“.
- 5.2. Am Display erscheint „- - - - -“,
- 5.3. Geben Sie nun den von Ihnen gewünschten 6-stelligen Code ein.
- 5.4. Drücken Sie die rote Taste an der Türinnenseite (bei den Scharnieren).
- 5.5. Am Display erscheint „IN“ und es ertönt ein akustisches Signal.
- 5.6. Der von Ihnen soeben eingegebene Code wird am Display angezeigt.
- 5.7. Die Speicherung des Benutzercodes ist somit erfolgreich abgeschlossen.

ACHTUNG erscheint während der Programmierung am Display „ERROR“, beginnen Sie die Programmierung ab Punkt 5.1.

6. MASTERCODE NEU EINSTELLEN / MASTERCODE ÄNDERN

- 6.1. Drücken Sie bei geöffneter Tür den roten Knopf (an der Türinnenseite bei den Scharnieren)
- 6.2. Am Display blinkt „- - - - -“,
- 6.3. Drücken Sie die Taste „START“
- 6.4. Geben Sie nun den von Ihnen gewünschten 6-stelligen Code ein.
- 6.5. Es ertönt ein melodisches Signal und am Display erscheint „IN“.
- 6.6. Der von Ihnen soeben eingegebene Code wird am Display angezeigt.
- 6.7. Die Speicherung des Mastercodes ist somit erfolgreich abgeschlossen.

ACHTUNG erscheint während der Programmierung am Display „ERROR“, beginnen Sie die Programmierung ab Punkt 6.1.

7. TRESOR MITTELS CODE ÖFFNEN

- 7.1. Drücken Sie die Taste „START“.
- 7.2. Geben Sie eine der gespeicherten 6-stelligen Code ein.
- 7.3. Es ertönt ein akustisches Signal am Display erscheint „OPEN“ und die grüne LED leuchtet.
- 7.4. Sie haben nun 5 Sekunden um den Drehgriff (links neben der Tastatur) nach rechts zu drehen.
- 7.5. Der Tresor ist nun geöffnet.

ACHTUNG erscheint während der Öffnung am Display „ERROR“, beginnen Sie die Öffnung ab Punkt 7.1.

8. VERSCHLIESSEN DES TRESORS

- 8.1. Verschließen Sie die Tür.
- 8.2. Drehen Sie den Drehgriff (links neben der Tastatur) ganz nach links.
- 8.3. Überprüfen Sie das korrekte Versperren des Tresors!
- 8.4. Der Tresor ist nun verschlossen.

9. NOTÖFFNUNG MITTELS SCHLÜSSEL

- 6.1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung (rechts neben der Tastatur).
- 6.2 Entfernen Sie die Batterien.
- 6.3 Stecken Sie einen der mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an.
- 6.4 Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel nach links.
- 6.5 Drehen Sie den Drehgriff (links neben der Tastatur) ganz nach rechts.
- 6.6 Der Tresor ist nun geöffnet.