

Bedienungsanleitung Hoteltresor PTravellerí

ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, b e v o r Sie das Schloss betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschaden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

Der Tresor wird werksseitig mit dem Mastercode 0 1 1 2 2 3 ausgeliefert.
Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen den Mastercode zu ändern.

INBETRIEBNAHME:

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Türinnenseite indem Sie diese nach links schieben.

Legen Sie vier Stück Batterien 1,5 Volt AA ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

!!Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung!!

Am Display erscheint sSECURE%

Die Elektronik ist somit betriebsbereit.

Verschließen Sie das Batteriefach.

ALLGEMEINES:

Überprüfen Sie die Batteriespannung indem Sie die Taste s# %drücken.

Erscheint am Display sbA . H %so ist der Spannungszustand der Batterien in Ordnung.

Erscheint am Display sbA . L %sollten Sie die Batterien wechseln.

Wenn nicht gewünscht ist, dass die Zahlen bei der Eingabe am Display angezeigt werden, so drücken Sie vor Eingabe des Codes die Taste s* %Am Display wird anstatt der Zahlen s-s angezeigt.

VERSCHLIESSEN   GÄSTECODE SPEICHERN:

Schließen Sie die Tür und geben Sie den von Ihnen gewünschten Gästecode (mind. drei max. sechs Ziffern) ein.

Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste s# %

Am Display erscheint sCLOSED%

Der soeben gespeicherte Gästecode wird für fünf Sekunden angezeigt.

Der Tresor ist somit verschlossen.

ÖFFNEN MIT GÄSTECODE:

Geben Sie den von Ihnen gewählten Gästecode (mind. drei, max. sechs Ziffern) ein.

Am Display erscheint sOPEND %Der Tresor ist somit geöffnet.

ÖFFNEN MIT MASTERCODE (Auslieferung):

Geben sie den werksseitig gespeicherten Mastercode s0 . 1 . 1 . 2 . 2 . 3%ein.

Am Display erscheint sOPEND %Der Tresor ist somit geöffnet.

ÄNDERN MASTERCODE:

Drücken Sie bei elektronisch geöffneter Tür zweimal die Taste s* %

Am Display erscheint sPROG %

Geben Sie den bisher gespeicherten Werkscode (bei Auslieferung s0 . 1 . 1 . 2 . 2 . 3) ein.

Am Display erscheint s NEU. %

Geben Sie den von Ihnen gewünschten neuen Mastercode (MUSS 6-stellig sein) ein.

Am Display erscheint sAGAIN%

Geben Sie den von Ihnen gewünschten neuen Mastercode (MUSS 6-stellig sein) erneut ein.

Am Display erscheint sDONE%

Der Mastercode ist somit erfolgreich geändert.

Wird während der Codeänderung am Display sERROR%angezeigt, so war die Änderung des Mastercode nicht erfolgreich, beginnen Sie das ändern des Mastercodes von Beginn an.

SPERRZEIT BEI FEHLEINGABE

Bei Eingabe eines falschen Codes erscheint am Display sError %Sie haben nun drei weitere Versuche den korrekten Code einzugeben. Nach vier falschen Eingaben eines Codes erscheint am Display sHold15 %und die Elektronik sperrt für 15 Minuten. Während der Sperrzeit ist keine Eingabe möglich. Überprüfen Sie die Sperrzeit indem Sie eine Taste drücken, am Display wird angezeigt wie lange die Sperrzeit noch aktiv ist (zB. sHold10 = Sperrzeit ist noch 10 Minuten aktiv).

!!!Durch das Entfernen der Batterien kann die Sperrzeit nicht beendet werden!!!

NOTÖFFNUNG MIT SCHLÜSSEL

Entfernen Sie die Abdeckung links neben der Tastatur. Stecken Sie einen der mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel nach links oder rechts. Sie können die Tür nun öffnen.