

TRESORWARTUNG

Eine regelmäßige Überprüfung und Wartung durch einen Servicedienst gewährleistet Ihnen eine sichere und einwandfreie Funktion Ihres Tresors und hilft kostenintensive Reparaturen sowie Folgeschäden zu vermeiden.

Eine Liste von Servicepartnern finden Sie unter <https://www.rottner-tresor.at/retailers/retailer/index/>

VERANKERUNG

Geprüfte Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht sind gemäß EN1143-1 am Verwendungsort zu Verankern. Geprüfte Wertschutzschränke sind werksseitig für die Bodenverankerung vorgesehen und werden inklusive Verankerungsmaterial ausgeliefert. Beachten Sie bei der Montage, dass das mitgelieferte Verankerungsmaterial ausschließlich für Massivbauteile (Beton) zugelassen ist, der Wertschutzschrank muss direkt mit dem Massivbauteil verschraubt werden. Falls zwischen Massivbauteil und dem Wertbehälter ein Nicht-Massivbauteil (Estrich,...) liegt muss die Verankerung mit einem dementsprechend längeren Verankerungsmaterial in den Massivbauteil (Beton) erfolgen.

!!Eine Verankerung nur im Estrich ist nicht ausreichend!!

Abmessungen Schwerlastanker	Gesamtlänge	Durchmesser Ø der Bohrung (1), mm	Mindesttiefe der Bohrung (2), mm	Mindesttiefe für den Schwerlastanker (3), mm
12 / 118	118	12	90	81
12 / 140	140	12	75	65
12 / 148	148	12	90	81
12 / 180	180	12	90	81
15 / 66	66	15	52	50

