



*The Spirit of Safety*

**ROTTNER  
SECURITY**

**COMSAFE**

**ROTTNER  
TRESOR**

## EINBAU- UND BEFESTIGUNGSVORSCHRIFTEN

Wand- oder Mauertresore müssen mit 10 cm Beton einbetoniert werden:  
**OBEN, UNTEN, SEITLICH und auch RÜCKWÄRTS!**

Falls eine Seite nicht mit 10 cm Beton einbetoniert werden kann (z.B. Wandstärke zu dünn), ist es möglich eine Manganstahlplatte aufzuschweißen. Diese ersetzt die 10 cm Beton. Bei Wandtresoren gibt es keine Gewichtsvorschrift.

Automatisch --> je stabiler desto schwerer.

- \* Bodentresore werden wie Wandtresore mit 10 cm Beton allseitig einbetoniert.
- \* Möbeltresore sind für den Schrankeinbau oder zur freien Aufstellung.

Empfehlung: MÖBELTRESORE bis 300 kg immer verankern.

*Anleitung zum Einbetonieren immer beachten!*

