

BEDIENUNGSANLEITUNG BIOTEC_LAP

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloss betätigen, eine neue Kombination oder einen Fingerabdruck speichern wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des BIOTEC_LAP zurückzuführen sind.

INBETRIEBNAHME

1. Entfernen Sie die Abdeckung rechts neben dem Elektronikschloss.
2. Führen Sie einen der beiden mitgelieferten Schlüssel ein und drehen ihn nach links bis zum Anschlag und drehen Sie zeitgleich das Elektronikschloss nach rechts (Abb. 1 und Abb. 3).
3. Drehen Sie den Schlüssel in die Ausgangsposition zurück.
4. Ziehen Sie den Schlüssel wieder ab.
5. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches an der Innenseite Ihres BIOTEC_LAP.
6. Legen Sie 4 Stück AA – Alkaline Batterien (VARTA High Energy) ein (Beachten Sie die korrekte Polung beim Einlegen in das Batteriefach (Abb. 2).



Abb. 1

Umstellknopf



Abb. 2

HINWEIS: Bei Auslieferung kann Ihr BIOTEC_LAP mit jedem beliebigen Fingerabdruck geöffnet werden. Wir empfehlen Ihnen umgehend mindestens 3 persönliche Fingerabdrücke zu speichern.

HINWEIS: Schließen Sie den Schlüssel NICHT im Inneren Ihre BIOTEC_LAP ein – dies ist der Hauptschlüssel und öffnet Ihren BIOTEC_LAP unabhängig vom Fingerabdruck zB. wenn die Batterien zu schwach sind.

HINWEIS: Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien oder einen anderen Nicht-Alkaline Batterie Typ. Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien. Verwenden Sie nicht gleichzeitig Alkali-Mangan- und herkömmliche Batterien.

Programmieren eines Fingerabdrucks (Es können bis zu 60 Fingerabdrücke gespeichert werden)

1. Drücken Sie kurz den Programmierknopf an der Türinnenseite links bei den Scharnieren (Abb.2) Ihres BIOTEC_LAP es ertönt ein Signal und der Fingerabdruckleser leuchtet grün.
2. Legen Sie den gewünschten Finger auf den Fingerabdruckleser bis ein längerer Signalton ertönt und die blaue LED aufleuchtet.
3. Der Fingerabdruck wurde erfolgreich programmiert.
4. Um weitere Fingerabdrücke zu speichern wiederholen Sie die Programmierung ab Pkt. 1.

!! ACHTUNG !!

TESTEN SIE DIE VON IHNEN GESPEICHERTEN FINGERABDRÜCKE MEHRMALS, BEVOR SIE WERTGEGENSTÄNDE IN IHREN BIOTEC_LAP DEPONIEREN!!

Öffnen Ihres BIOTEC_LAP mit externer Stromversorgung

1. Legen Sie 4 Stück AA- Alkaline Batterien (VARTA High Energy) in das mitgelieferte externe Batteriefach ein. Beachten Sie die korrekte Polung beim Einlegen in das Batteriefach.
2. Stecken Sie das Batteriefach in der am Elektronikschloss vorgesehenen Buchse (siehe Abb. 3) an.
3. Die rote und blaue LED leuchten auf und es ertönt ein Signalton.
4. Legen Sie einen der gespeicherten Finger auf den Fingerabdruckleser.
5. Die blaue LED leuchtet es ertönt ein längerer Signalton.
6. Drehen Sie das Elektronikschloss nach rechts bis zum Anschlag um Ihren BIOTEC_LAP zu entriegeln (Siehe Abb. 3).



Abb. 3



Abb. 4

Öffnen Ihres BIOTEC_LAP mit Fingerabdruck

1. Legen Sie einen gespeicherten Finger auf den Fingerabdruckleser.
2. Die blaue LED leuchtet es ertönt ein längerer Signalton.
3. Drehen Sie das Elektroniks Schloss nach rechts bis zum Anschlag um Ihren BIOTEC_LAP zu entriegeln (Siehe Abb. 3).

HINWEIS Bei einem Öffnungsversuch mit einem nicht gespeicherten Fingerabdruck erfolgen drei kurze Signaltöne. Sie haben nun zwei weitere Versuche mit einem einen gespeicherten Fingerabdruck zu öffnen. Wird dreimal versucht mit einem nicht gespeicherten Fingerabdruck zu öffnen, so ertönt für 30 Sekunden ein akustischer Alarm. Nach Ablauf des Alarms haben Sie wieder drei Versuche Ihren BIOTEC_LAP zu öffnen

Öffnen Ihres BIOTEC_LAP mit Schlüssel

1. Entfernen Sie die Abdeckung rechts neben dem Elektroniks Schloss.
2. Führen Sie einen der beiden mitgelieferten Schlüssel ein und drehen ihn nach links bis zum Anschlag und drehen Sie zeitgleich das Elektroniks Schloss nach rechts (Abb. 1).
3. Drehen Sie den Schlüssel in die Ausgangsposition zurück.
4. Ziehen Sie den Schlüssel wieder ab.

Verschließen Ihres BIOTEC_LAP

1. Drehen Sie das Elektroniks Schloss gegen den Uhrzeigersinn nach links
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr BIOTEC_LAP korrekt verschlossen ist.

Alle Fingerabdrücke löschen

1. Drücken und halten Sie den Programmierknopf an der Innenseite (siehe Abb. 2) Ihres BIOTEC_LAP für ca. 3 Sekunden bis ein kurzes und langes akustisches Signal ertönt.
2. Lassen sie den Programmierknopf los.
3. Alle gespeicherten Fingerabdrücke wurden erfolgreich gelöscht.